

Anzeigeeinheit / BMS für SIMACO LIFEP04 – Akkus zurücksetzen




der Fehler :Anzeige steht auf 0% -Kapazitätsfeld ist leer- Spannung und Temperatur werden angezeigt

mögliche Ursache :Kurzschluß,starke Strahlung,elektrische Fehler im Verbraucher

Fehlerbehebung : Akku komplett aufladen bis das LIFEP04 Ladegerät selbsttätig abschaltet

-Anzeige einschalten


▶ Drücken (mind.5sec.) bis Bild 1 erscheint  mit ⏻ bestätigen

▶ kurz drücken bis F erscheint  mit ⏻ bestätigen

▶ kurz drücken bis eine Zahl erscheint  mit ⏻ bestätigen

Auf dem Display muß jetzt folgendes Bild zu sehen sein



mit ⏻ bestätigen bis wieder  zu sehen ist – dann ▶ drücken bis die normale Anzeige erscheint